



ТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ  
СБОРНО-РАЗБОРНАЯ  
ТТ2000Ш

ПАСПОРТ



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.


### Элементы туры



Тура строительная сборно-разборная, артикул номер \_\_\_\_\_ соответствует ТУ 522-005-760445366-05 и признана годной к эксплуатации.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

Дата выпуска



\*\* Ограждение настила и дополнительные опоры предназначены для повышения устойчивости конструкции и более комфортной работы при большой высоте.

\*\* В СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ НЕ ВХОДЯТ

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности.

Запрещается использование помоста имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

Подъем на рабочую площадку производить только с внутренней стороны туры, используя страховочные приспособления.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно обеспечивать постоянную готовность к эксплуатации, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы: в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Компания гарантирует соответствие туры требованиям ТУ 5225-005-76045366-05 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес. со дня их поступления потребителю.

Нормативный срок эксплуатации - 12 мес. со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ГОСТ 24258-88.

Компания в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы лесов, пришедшие в негодность по вине изготовителя.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Туры строительные предназначены для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

### Комплектность поставки туры ТТ 2000Ш

НАИМЕНОВАНИЕ	Высота полная									
	284	404	524	644	764	884	1004	1124	1244	1364
	Высота до настила									
	161	281	401	521	641	761	881	1001	1121	1241
	Достигаемая высота									
	361	481	601	721	841	961	1081	1201	1321	1441
Базовая рама	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Стяжки рам (Ф32 L=2476)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Горизонталь	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Стяжки (Ф 21 L=1470)	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48
Горизонталь ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Боковина ограждения	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Настил с люком	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Настил без люка	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ограждение настила	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Дополнительная опора	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Колесо поворотное	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

МАССА, кг	170	205	258	293	328	363	398	432	467	502
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Указанные комплектующие в базовую конфигурацию не входят.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на рабочую площадку для ТТ2000Ш 220 кг  
 Статическая нагрузка на перила ТТ2000Ш 120 кг  
 Размер рабочей площадки для 1660x2000 мм  
 Габаритный размер 2160x2500 мм

## ПОРЯДОК СБОРКИ



1. Установите параллельно две базовые рамы; вставьте между ними горизонталь



2. Зафиксируйте положения двумя скрещивающимися стяжками, установив их в соответствующие захваты.



3. Установите боковины в установленные горизонталь и вставьте в боковые захваты рамы стяжки, по две с каждой стороны. Горизонтальные элементы боковин служат ступеньками для подъема на рабочую площадку.

**Подъем осуществлять только с внутренней стороны.**



4. Установите в захваты нижних горизонталей скрещивающиеся стяжки и после установки верхних горизонталей вставьте верхние концы всех четырех стяжек с каждой стороны в соответствующие захваты



5. В такой последовательности (установка нижних горизонталей, установка боковин, установка верхних горизонталей и затем скрещивающихся стяжек) продолжайте монтаж помоста (туры). Если высота помоста превышает 4м, установите 4 дополнительные опоры.



6. Рабочая платформа имеет ограждение, состоящее из двух боковин с расстоянием между перемычками 450 мм и двух поручней, связанных с нижними горизонтальными скрещивающимися стяжками.



7. Площадка туры имеет общий размер 1660x2000 мм и из трех настилов: 1 с люком и 2 без

Разборка туры происходит в обратном порядке